

名称	表示	説明
無線 LAN 接続状態		無線 LAN 有効時に表示。数字は接続数を示す。
		WPS 接続開始時の状態
		WPS 接続完了時の状態
		WPS 接続失敗時の状態
		無線 LAN 2.4GHz 動作中の状態
		無線 LAN 5GHz 動作中の状態
		マルチ無線 LAN 動作中の状態(*1)
		屋内用の無線 LAN(5GHz)使用中
Bluetooth 接続状態		Bluetooth 有効時に表示 数字は接続数を示す。
電波受信状態		LTE/3G の受信レベルを表示
		LTE/3G が点滅している場合は、正しく接続できておりません。プロファイルの設定または、有効な SIM カードを利用しているか確認をしてください。

名称	表示	説明
電池残量		電池残量を表示。上段に 0~100%で電池残量を表示。電池残量が赤く表示された場合は、ただちに充電をしてください。 ロングライフモードが有効時に表示されます。
		充電中はアニメーション表示。アニメーションが停止した場合、満充電状態となります。
データ通信量		利用したデータ通信量を表示します。 データ通信量最大値は 3.4.3 データ通信量で設定する必要があります。出荷時は設定されていません。

【接続方法】

- ①端末の表面の電源ボタンを長押し→ディスプレイ上の右上に Wi-Fi のアイコンの表示を確認する。
- ②お手持ちの接続したい端末を起動し、[設定]をタップ。
- ③WiFi ネットワーク一覧画面より、Wi-Fi 端末の裏側のシールまたは、液晶ディスプレイに記載ある SSID をタップする。
- ④同じくシールまたは液晶ディスプレイに記載してある暗号化キー（半角小文字）を入力する。
- ⑤[接続]をタップする。
- ⑥接続した端末のステータスバーに Wi-Fi のアイコンが表示されたら、接続完了

【レンタル WiFi 利用規約】

○契約終了日(契約終了日が弊社休業日の場合は、次の営業日)の営業時間内に弊社へ直接端末をお返し頂くか、契約終了日に配送もしくは郵送での返却手続きをお済ませください。

レターパック御利用の場合は契約終了日にポスト投函をお願いいたします。

○当製品は LTE 回線であるため、容量制限があり、超過すると速度を制限される可能性がございますので、データ容量の使い過ぎにはご注意ください。なお、制限がかかってしまったとの理由での端末の交換、返金等のご対応は出来かねます。予めご了承くださいませ。

○レンタル期間延長をご希望の際は、返却予定日の前営業日までに弊社までご連絡ください。

延長料金をご案内させていただきますので、弊社口座へお振込み、もしくはご来店での清算をお願いします。

○下記に該当する事実が発覚した場合即日回線を停止し、悪質であると弊社が判断した場合、最寄りの警察署へ被害届を提出いたします。また、一切の返金は致しません。

- ・WEB 申込の際に虚偽の記載等があった場合
- ・音信不通(電話番号が停止されている、メールが届かないなど)の場合
- ・公序良俗に反する利用方法をした場合
- ・公官庁からの契約者の問い合わせに該当した場合

○契約終了日前でもご返却頂けますが、返金はいたしておりません。ご了承ください。

○電波が入らない地域で使えなかった場合、返金対応は致しておりません。

また、通信キャリアに起因する通信障害やトラブルがあった際、補填等は弊社では致しかねます。

予めご了承ください。

○レンタル端末を紛失、破損してしまった場合、レンタル端末の本体代金を請求させていただきます。

本体代金は、端末代金全機種共通で 50,000 円、AC アダプタ 6,000 円、USB ケーブル 2,000 円となります。

○契約終了日より 2 日経過しても端末が返却されず、ご連絡もない場合は如何なる理由がありましても回線を停止し、延滞料金(1日レンタル料金相当)を請求いたします。回線再開までは 1 日から 3 日ほどお時間をいただく場合がございます。

そのお支払いを頂けない場合、商品保全等のための相応の法的措置等を執らせていただく場合がございます。