

ZTE MF920S 取扱説明書



インターネット接続設定方法について】

★ スマートフォン／タブレット（Android）の場合

1. 設定から Wi-Fi をオンにします。
2. ネットワーク一覧の中から、本製品のネットワーク名（SSID）を選択する。
3. [パスワード]を入力して、[接続]をタップ。
4. ネットワークが「接続済み」になっていることを確認する。

★ Windows 8.1/8/7 の場合

1. パソコンの無線（Wi-Fi）機能を有効にする。
2. タスクトレイトに表示されているネットワークアイコンをクリックする。
3. ネットワーク一覧の中から、本製品のネットワーク名（SSID）を選択する。
4. [接続]をクリックする。

★ Mac OS(OS X V10.10)の場合

1. 設定から Wi-Fi をオンにします。
2. ネットワーク一覧の中から、本製品のネットワーク名（SSID）を選択する。
3. [パスワード]を入力して、[接続]をタップ。
4. ネットワークが「設定済み」になっていることを確認する

【容量制限に関して】

当製品は LTE 回線であるため、100GB までご使用が可能です。

なお、制限がかかってしまったとの理由での端末の交換、返金等のご対応は出来かねます。

予めご了承くださいませ。

【レンタル WiFi 利用規約】

○契約終了日(契約終了日が弊社休業日の場合は、次の営業日)の営業時間内に弊社へ直接端末をお返し頂くか、

契約終了日に配送もしくは郵送での返却手続きをお済ませください。

レターパック御利用の場合は契約終了日にポスト投函をお願いいたします。

○レンタル期間延長をご希望の際は、返却予定日の前営業日までに弊社までご連絡ください。

延長料金をご案内させていただきますので、弊社口座へお振込み、もしくはご来店での清算をお願いします。

○下記に該当する事実が発覚した場合即日回線を停止し、悪質であると弊社が判断した場合、最寄りの警察署へ

被害届を提出いたします。また、一切の返金は致しません。

- ・WEB 申込の際に虚偽の記載等があった場合
- ・音信不通（電話番号が停止されている、メールが届かないなど）の場合
- ・公序良俗に反する利用方法をした場合
- ・公官庁からの契約者の問い合わせに該当した場合

○契約終了日前でもご返却頂けますが、返金はいたしておりません。ご了承ください。

○電波が入らない地域で使えなかった場合、返金対応は致しておりません。

また、通信キャリアに起因する通信障害やトラブルがあった際、補填等は弊社では致しかねます。

予めご了承ください。

○レンタル端末を紛失、破損してしまった場合、レンタル端末の本体代金を請求させていただきます。本体代金は、端末代金全機種共通で 50,000 円、AC アダプタ 6,000 円、USB ケーブル 2,000 円となります。

○契約終了日より 2 日経過しても端末が返却されず、ご連絡もない場合は如何なる理由がありましても回線を停止し、延滞料金(1 日レンタル料金相当)を請求いたします。回線再開までは 1 日から 3 日ほどお時間をいただく場合がございます。

そのお支払いを頂けない場合、商品保全等のための相応の法的措置等を執らせていただく場合がございます。

◆◇ お問い合わせ・ご返却はこちら ◇◆-----

Wi-Fi チャンネル

カスタマーサポートセンター（平日 10：00～19：00）

○住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿 5 丁目 1 1-3 0 新宿第五葉山ビル 4 F

○電話番号：03-6825-3051

○メール：support@wifi-ch.net

○URL：http://www.wifi-ch.net/
