

【ご利用マニュアル】

1. SIMカードのICチップの部分を必要に応じたサイズで取り外します。
※ICチップが破損する可能性があるため取り外しには十分お気を付けてください。



2. ご利用端末の電源を切り、SIMカードをセットし、電源を入れ直します。
3. 以降は各OSによって設定が異なりますので下記をご参照ください。

■Android端末

※機種によって手順とメニュー表記が異なりますので、ご利用端末の説明書も併せてご確認ください。

1. メインメニューより『設定』を選択
2. 設定メニュー内『モバイルネットワーク』を選択
3. 『アクセスポイント名』を選択し、『+』または『新しいAPN』を選択し、下記APNを入力します。
4. 入力が完了しましたら、『保存』、作成したAPNを選択し、端末を再起動します。

Name	ppsim (任意で可)
APN	ppsim.jp
ユーザ名	pp@sim
パスワード	jpn
認証タイプ	PAP または CHAP

■iOS端末 (Wi-Fi環境がある場合)

1. Wi-Fi経由でインターネットへ接続
2. ブラウザから『https://sim4.me/ppsim/』にジャンプします。
3. プロファイルが表示されますので、『インストール』をタップします。
4. インストール完了したことを確認し、端末を再起動します。



※1～2の代わりに右記QRコードからもプロファイルがインストールできます。
※パスワードを要求された場合は入力ください。画面ロック解除のパスワードです。

■iOS端末 (Wi-Fi環境がない場合)

『設定』⇒『モバイル通信』⇒『モバイルデータ通信ネットワーク』から上記のAPN情報を手動で設定してください。テザリングを利用する場合は、『インターネット共有』のAPN入力欄にも同じAPN情報の入力が必要です。

【サービス・通信仕様】

- 本SIMカードのサービスエリアはNTTドコモの4G LTEエリアに準じます。
- ベストエフォート方式のサービスですので、環境や混雑状況により速度は異なります。
- サービスエリア内でも屋内や障害物などによりご使用になれない場合があります。
- 本サービスでは音声通話・SMS (ショートメッセージサービス) はご利用いただけません。
- 本サービスではテザリングの動作保証はしていません。
- 初期PINコードは「0000」です。

⚠ 注意事項

- NTTdocomo社のメンテナンス時間帯 (毎週水曜日22:00～水曜日9:00) は開通 (利用開始) できない場合がございます。
- ご購入後のプラン変更や通信量の追加チャージはできません。
- iOS端末ではアンテナビクトが立たない場合がありますが、仕様であり不良ではございません。アンテナビクトが立たない場合でもインターネット接続は可能です。
- APN設定後は必ず再起動を行ってください。
- iOS端末をご利用で、APN構成プロファイルがすでにインストールされている場合、必ず削除した上で、本SIMカードのAPN構成プロファイルをインストールください。

【使用手册】

1. 按照需要的尺寸取出SIM卡的IC芯片部分。
※拆卸IC芯片时要小心, 以免造成损坏。



2. 关闭设备电源, 插入SIM卡, 然后重新开机。
3. 根据操作系统的不同, 之后的设置会有所不同, 请参照下面的说明。

■Android设备

※由于步骤和菜单因型号而异, 请同时查看您所使用设备的说明书。

1. 在主菜单中选择“设置”。
2. 在设置菜单中选择“移动网络”。
3. 选择“接入点名称”, 然后选择“+”或“新APN”, 输入以下的APN。
4. 完成输入后, “保存”并选择已创建的APN, 重启设备。

Name	ppsim (任意)
APN	ppsim.jp
用户名	pp@sim
密码	jpn
身份验证类型	PAP 或 CHAP

■iOS设备 (有Wi-Fi可用时)

1. 通过Wi-Fi连接网络。
2. 从浏览器跳转到“https://sim4.me/ppsim/”。
3. 显示配置文件, 请点击“安装”。
4. 确认安装完成, 然后重启设备。



※也可通过扫描右侧的二维码来安装配置文件, 取代步骤1～2。

※如需输入密码, 请输入。密码为屏幕解锁的密码。

■iOS设备 (无Wi-Fi可用时)

请从“设置”⇒“蜂窝网络”⇒“蜂窝数据网络”处手动设置上述的APN信息。使用网络共享时, 需要在“个人热点”的APN输入栏中输入相同的APN信息。

【服务及通信规格】


- 此SIM卡的服务区域基于NTT DOCOMO的4G LTE区域。
- 我们将以“最佳努力”原则提供服务, 但通信速度可能会因通信环境和拥堵情况而异。
- 即使在服务区域内, 也可能因位于室内或障碍物等因素而无法使用。
- 本服务不提供语音通话和SMS服务 (短信服务)。
- 本服务不保证网络共享的运行。
- 初始PIN码为“0000”。

⚠ 注意事项

- NTT DOCOMO 维护期间 (每周二22:00至周三9:00) 可能会无法打开 (开始使用)。
- 购买后不能更改套餐或追加流量。
- 信号图标在iOS设备上可能无法显示, 这是规格问题, 并非故障。即使未显示信号图标, 也可以连接网络。
- 设置APN后, 请务必重新启动。
- 如果使用的是iOS设备并且已经安装了APN配置文件, 请务必在安装此SIM卡的APN配置文件前, 先将原来的文件删除。

【User Manual】

1. Remove the IC chip part of the SIM card in the required size.
*Be very careful not to damage the IC chip when removing it.



2. Turn off your device, insert the SIM card, and turn on the device again.
3. The subsequent set-up procedure differs depending on your OS, so refer to the procedures below.

■ Android devices

*The procedure and menu indications differ depending on your device model, so check the instruction manual of your device while carrying out the procedure.

1. Select [Settings] on the main menu.
2. Select [Mobile networks] in the settings menu.
3. Select [Access Point Names], then select [+] or [New APN], and enter the APN below.
4. After entering the APN, select [Save]. Then, select the created APN and restart your device.

Name	ppsim (or any arbitrary name)
APN	ppsim.jp
User name	pp@sim
Password	jpn
Authentication type	PAP or CHAP

■iOS devices (with Wi-Fi available)

1. Connect to the Internet via Wi-Fi.
2. Access [https://sim4.me/ppsim/] from the browser.
3. The profile will be displayed. Tap [Install].
4. Check that installation is complete, and restart your device.



*You can also install the profile from the QR code on the right instead of going through steps 1 and 2.

*If a prompt for your password appears, enter your password. This password is your lock screen password.

■iOS devices (without Wi-Fi available)

Tap [Settings] ⇒ [Cellular] ⇒ [Cellular Network], and set the above APN information manually. To use tethering, the same APN information must be entered in the APN field under [Personal Hotspot].

【Service and Communication Specifications】

- Network coverage of this SIM card covers NTT DOCOMO's 4G LTE areas.
- This service is available with best-effort delivery, and therefore the transmission speed may vary according to the environment and network traffic conditions.
- Even within a coverage area, this service may not be available indoors or depending on surrounding obstacles.
- Phone calls and SMS (Short Message Service) are not available with this service.
- Tethering operation is not guaranteed with this service.
- The initial PIN code is "0000."

⚠ Precautions

- You may not be able to start usage of this service during NTT DOCOMO's system maintenance (from 10 p.m. on Tuesday to 9 a.m. on Wednesday every week (Japan time)).
- You will not be able to change your plan or purchase additional mobile data after purchasing this service.
- The mobile data icon on iOS devices may not display any signal bars. This is due to the specifications and is not a malfunction. Connecting to the Internet is possible even when the mobile data icon does not display any signal bars.
- Be sure to restart your device after completing the APN settings.
- If you are using an iOS device and already have an APN configuration profile installed, be sure to delete this profile, and install the APN configuration profile of this SIM card.

【Support Chatbot】

If you have any inquiries, please ask the Chatbot (English, Japanese, Internet connection is required to access).



CHINESE (繁体字)

KOREAN

THAI

【使用手冊】

1. 視尺寸需求取下SIM卡的IC晶片。
※取下IC晶片時請小心，以免IC晶片毀損。



2. 切斷使用裝置的電源，插入SIM卡並重新開機。
3. 根據OS系統不同，以下設置亦不同。請參照以下說明。

■Android裝置

※根據機種不同，步驟和選單也不同，安裝時也請一併確認使用裝置的說明書。

1. 於主選單內選擇『設定』
2. 於設定選單內選擇『行動網路』
3. 選擇『存取點名稱』，並選擇『+』或『新增APN』後，輸入以下APN。
4. 輸入完成後進行『儲存』，接著選擇已創建的APN，並重新啟動裝置。

Name	ppsim(可任意選擇)
APN	ppsim.jp
使用者名稱	pp@sim
密碼	jpn
身份驗證類型	PAP 或 CHAP

■iOS裝置(可連接Wi-Fi時)

1. 以Wi-Fi連接網路
2. 在瀏覽器中跳轉至『<https://sim4.me/ppsim/>』。
3. 此頁面將顯示您的設定檔，點選『安裝』。
4. 確認安裝完成後，重新啟動裝置。



※也可以掃描右方的QR code安裝設定檔，取代步驟1~2。

※如出現輸入密碼的畫面，請輸入密碼。螢幕解鎖的密碼。

■iOS設備(無法連接Wi-Fi時)

請由『設定』⇒『行動網路』⇒『行動數據網路』手動設定上述APN資訊。使用網路共享時，必須在『網路共享』的APN欄輸入相同的APN資訊。

【服務・通訊規格】

- 本SIM卡的服務區域以NTT DOCOMO的4G LTE區域為準。
- 我們將以最善努力原則提供服務，通訊速度可能因通訊環境和擁塞情況而有所不同。
- 即使在服務區域內，也可能因為位於室內或障礙物等原因，而無法使用此服務。
- 本服務無法使用語音通話及簡訊(Short Message Service)。
- 本服務不保證網路共享能運作。
- 預設PIN碼為「0000」。

⚠ 注意事項

- NTT DOCOMO公司的維護期間(每週二22:00~週三9:00)可能無法開通(開始使用)。
- 購買後無法變更方案，亦無法追加儲值通訊流量。
- iOS裝置有可能無法顯示訊號格，這是裝置規格的緣故，並非網路錯誤。即使未顯示訊號格，仍可以連接網路。
- 設定APN後請務必重新啟動。
- 使用iOS裝置時，若已安裝APN設定檔，請務必先刪除原本的設定檔，再安裝本SIM卡的APN設定檔。

【사용 매뉴얼】

1. SIM 카드의 IC 칩 부분을 필요에 따라 알맞은 크기로 분리합니다.
※ IC 칩이 파손될 가능성이 있으므로 분리 시에는 충분히 조심해 주십시오.



2. 사용 단말기의 전원을 끄고 SIM 카드를 넣고 전원을 켜다가 다시 켭니다.
3. 이후는 각 OS에 따라 설정이 다르므로 아래를 참조하십시오.

■Android 단말기

※기종에 따라 순서와 메뉴 표기가 다르므로 사용 단말기의 설명서도 함께 확인해 주십시오.

1. 메인 메뉴에서 "설정"을 선택
2. 설정 메뉴에서 "모바일 네트워크"를 선택
3. "액세스 포인트 이름"을 선택하고 + 또는 "새 APN"을 선택하고 다음 APN을 입력합니다.
4. 입력이 완료되면 "저장"을 선택합니다. 그런 다음 작성한 APN을 선택하고 단말기를 다시 시작합니다.

Name	ppsim(임의 이름 가능)
APN	ppsim.jp
사용자 이름	pp@sim
비밀번호	jpn
인증 타입	PAP 또는 CHAP

■iOS 단말기(Wi-Fi 환경이 있는 경우)

1. Wi-Fi를 통해 인터넷에 연결
2. 브라우저에서 "<https://sim4.me/ppsim/>"로 이동합니다.
3. 프로필이 표시되므로 "설치"를 탭합니다.
4. 설치가 완료되었음을 확인한 다음 단말기를 다시 시작합니다.



※1~2 대신에 오른쪽 QR 코드에서도 프로파일을 설치할 수 있습니다.

※패스 코드를 요구 받은 경우에는 입력해 주십시오. 화면 잠금을 해제하는 비밀번호입니다.

■iOS 단말기(Wi-Fi 환경이 없는 경우)

"설정"⇒"모바일 통신"⇒"모바일 데이터 통신 네트워크"에서 위의 APN 정보를 수동으로 설정하십시오. 테더링을 사용하는 경우는 "인터넷 공유"의 APN 입력란에도 같은 APN 정보를 입력하셔야 합니다.

【서비스・통신 사양】

- 본 SIM 카드의 서비스 영역은 NTT 도코모의 4G LTE 영역에 준합니다.
- 최선 노력 전송(Best-Effort Delivery) 방식의 서비스이므로 환경이나 혼잡 상황에 의해 속도는 다릅니다.
- 서비스 지역 내에서도 실내 또는 주변 장애물 등에 의해 사용할 수 없는 경우가 있습니다.
- 본 서비스에서는 음성 통화, SMS(단문 메시지 서비스)는 이용하실 수 없습니다.
- 본 서비스에서는 테더링의 동작 보증은 하지 않습니다.
- 초기 PIN 코드는 "0000"입니다.

⚠ 주의사항

- NTTdocomo사의 유지보수 시간대(매주 화요일 22:00~수요일 9:00)는 개통(이용 개시)할 수 없는 경우가 있습니다.
- 구매 후의 플랜 변경이나 통신량 추가는 할 수 없습니다.
- iOS 단말기에서는 안테나 픽트로그램이 안 뜨는 경우가 있습니다만, 이는 사양이며 불량이 아닙니다. 안테나 픽트로그램이 안 뜨는 경우에도 인터넷 접속은 가능합니다.
- APN 설정 후는 반드시 재부팅을 하십시오.
- iOS 단말기를 사용 시, APN 구성 프로파일이 이미 설치되어 있는 경우, 반드시 삭제한 후에 본 SIM 카드의 APN 구성 프로파일을 설치해 주십시오.

【คู่มือการใช้งาน】

1. นำชิ้นส่วนชิป IC ของ SIM การ์ดออกในขนาดที่ต้องการ
*โปรดใช้ความระมัดระวังในการนำออกเนื่องจากชิป IC อาจเกิดความเสียหายได้



2. ปิดอุปกรณ์ของคุณ ใส่ SIM การ์ด แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
3. หลังจากนั้น การตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตามแต่ละ OS ดังนั้นโปรดอ้างอิงดังต่อไปนี้

■อุปกรณ์ Android

*การแสดงขั้นตอนและเมนูจะแตกต่างกันไปตามรุ่นอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ที่คุณใช้ร่วมด้วย

1. เลือก "การตั้งค่า" จากเมนูหลัก
2. เลือก "เครือข่ายมือถือ" ในเมนูการตั้งค่า
3. เลือก "ชื่อตัวกระจายสัญญาณ" แล้วเลือก "+" หรือ "APN ใหม่" และป้อน APN ต่อไปนี้
4. หลังจากป้อนเสร็จแล้ว ให้เลือก "บันทึก" จากนั้นเลือก APN ที่สร้างขึ้นแล้วรีเซ็ตอุปกรณ์

Name	ppsim(ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)
APN	ppsim.jp
ชื่อผู้ ไซ	pp@sim
รหัสผ าน	jpn
ชนิดการรับรอง	PAP หรือ CHAP

■อุปกรณ์ iOS (หากมี Wi-Fi)

1. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi
2. ไปที่ "<https://sim4.me/ppsim/>" จากเบราว์เซอร์
3. ไปรอไฟล์จะปรากฏขึ้น และ "ติดตั้ง"
4. ยืนยันการติดตั้งเสร็จสิ้น และรีเซ็ตอุปกรณ์อีกครั้ง



* สามารถติดตั้งไปรอไฟล์จาก QR Code ทางด้านขวาแทนข้อ 1-2

* หากอุปกรณ์ให้ใส่รหัสผ่าน โปรดป้อนรหัสผ่าน รหัสผ่านสำหรับปลดล็อกหน้าจอ

■อุปกรณ์ iOS (หากไม่มี Wi-Fi)

โปรดตั้งค่าข้อมูล APN ด้านบนด้วยตนเองจาก "การตั้งค่า" ⇒ "การสื่อสารผ่านมือถือ" ⇒ "เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลมือถือ" กรณีที่ใช้การปล่อยสัญญาณ จะต้องป้อนข้อมูล APN เดียวกันในช่องป้อนข้อมูล APN ของ "การแชร์อินเทอร์เน็ต" ด้วย

【ข้อกำหนดการบริการ/การสื่อสาร】

- พื้นที่ให้บริการของ SIM การ์ดนี้เป็นไปตามพื้นที่ให้บริการ 4G LTE ของ NTT DOCOMO
- เนื่องจากเป็นบริการที่ไม่รับประกันสัญญาณ (Best effort) ความเร็วอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและความแออัด
- แม้อยู่ในพื้นที่ให้บริการ แต่อาจไม่สามารถใช้งานได้หากอยู่ในอาคารหรือมีสิ่งกีดขวาง ฯลฯ
- บริการนี้ไม่สามารถใช้การโทรออกและ SMS (บริการส่งข้อความแบบสั้น) ได้
- บริการนี้ไม่รับประกันการทำงานของบริการปล่อยสัญญาณ
- รหัส PIN เริ่มต้นคือ "0000"

⚠ ข้อควรระวัง

- อาจมีบางครั้งที่ไม่สามารถเปิดการเชื่อมต่อ (ใช้งานได้) ในระหว่างช่วงเวลาซ่อมบำรุงของบริษัท NTT DOCOMO (ทุกวันอังคาร 22:00 น. ถึงวันพุธ 9:00 น.)
- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจหรือเพิ่มปริมาณการรับ-ส่งหลังจากซื้อได้
- บางครั้งอุปกรณ์ iOS อาจไม่แสดงสัญลักษณ์ของสัญญาณเครือข่าย ซึ่งเป็นเพราะข้อกำหนด ไม่ใช่ข้อบกพร่องแต่อย่างใด แม้ในกรณีที่ "ไม่แสดงสัญลักษณ์ของสัญญาณเครือข่าย" ก็ยังสามารถเชื่อมต่อ
- อินเทอร์เน็ตได้
- โปรดทำการรีเซ็ตหลังจากตั้งค่า APN หากใช้อุปกรณ์ iOS และได้มีการติดตั้งไปรอไฟล์กำหนดค่า APN แล้ว โปรดลบออกก่อนที่จะติดตั้งไปรอไฟล์กำหนดค่า APN สำหรับ SIM การ์ดนี้

【Support Chatbot】

If you have any inquiries, please ask the Chatbot (English, Japanese, Internet connection is required to access).

