


# HOME L01 取扱説明書



## 受信レベルランプ

| 点灯色と点灯パターン | 状態                                  |
|------------|-------------------------------------|
| 消灯         | LTE/WiMAX 2+の受信レベルが0、圏外、au ICカード未挿入 |
| 緑で点灯(1~4個) | LTE/WiMAX 2+接続中(受信レベル1~4)           |

## Mode/Updateランプ

| 点灯色と点灯パターン | 状態   |
|------------|--|
| 緑で点灯       | ハイスピードモード  |
| 黄色で点灯      | ハイスピードプラスエリアモード  |
| 黄色で点滅(速)   | 通信モードの切り替えエラー<br>※黄色で3回点滅した後、元の通信モードのLEDランプ表示(緑または黄色で点灯)に戻ります。 |
| 赤で点灯       | アップデートあり   |
| 赤で点滅(遅)    | アップデート中  |
| 赤で点滅(速)    | アップデート実行時にソフトウェアが未検出/ダウンロードに失敗<br>※赤で3回点滅した後、元のLEDランプ表示に戻ります。  |

## 【接続方法】

### ○無線接続

- ①本機に AC アダプタを取り付け、電源プラグをコンセントに挿して電源を入れてください。
- ②お手持ちの接続したい端末を起動し、[設定]をタップ。
- ③WiFi ネットワーク一覧画面より、Wi-Fi 端末の底面のシールに記載ある SSID をタップする。
- ④同じく底面のシールに記載してある暗号化キー(半角小文字)を入力する。
- ⑤[接続]をタップする。
- ⑥接続した端末のステータスバーに Wi-Fi のアイコンが表示されたら、接続完了

### ○有線 LAN 接続

本製品の LAN 接続端子に同梱の Ethernet ケーブルを接続し、もう一方のコネクタをパソコンの LAN コネクタに接続してください。接続されるとパソコンが本製品を認識します(お使いのパソコンによっては、時間がかかる場合があります)。

## 【容量制限に関して】

当製品は LTE 回線であるため、1 か月 50GB の容量制限があり、超過すると速度を制限される可能性がございますので、データ容量の使い過ぎにはご注意ください。

なお、制限がかかってしまったとの理由での端末の交換、返金等のご対応は出来かねます。予めご了承くださいませ。

## 【レンタル WiFi 利用規約】

○契約終了日(契約終了日が弊社休業日の場合は、次の営業日)の営業時間内に弊社へ直接端末をお返し頂くか、契約終了日に配送もしくは郵送での返却手続きをお済ませください。

期間延長をご希望の際は、返却予定日の前営業日までに弊社までご連絡ください。

延長料金をご案内させていただきますので、弊社口座へお振込み、もしくはご来店での清算をお願いします。

○下記に該当する事実が発覚した場合即日回線を停止し、悪質であると弊社が判断した場合、最寄りの警察署へ被害届を提出いたします。また、一切の返金は致しません。

- ・ WEB 申込の際に虚偽の記載等があった場合
- ・ 音信不通（電話番号が停止されている、メールが届かないなど）の場合
- ・ 公序良俗に反する利用方法をした場合
- ・ 公官庁からの契約者の問い合わせに該当した場合

○契約終了日前でもご返却頂けますが、返金はいたしておりません。ご了承ください。

○電波が入らない地域で使えなかった場合、返金対応は致しておりません。また、通信キャリアに起因する通信障害やトラブルがあった際、補填等は弊社では致しかねます。予めご了承ください。

○レンタル端末を紛失、破損してしまった場合、レンタル端末の本体代金を請求させていただきます。本体代金は、端末代金全機種共通で 50,000 円、AC アダプタ 6,000 円、となります。

○契約終了日より 2 日経過しても端末が返却されず、ご連絡もない場合は如何なる理由がありましても回線を停止し、延滞料金(1 日レンタル料金相当)を請求いたします。回線再開までは 1 日から 3 日ほどお時間をいただく場合がございます。

そのお支払いを頂けない場合、商品保全等のための相応の法的措置等を執らせていただく場合がございます。

## ◆◇ お問い合わせ・ご返却はこちら ◇◆-----

Wi-Fi チャンネル

カスタマーサポートセンター（平日 10：00～19：00）

○住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿五丁目 11-30 新宿第五葉山ビル

○電話番号：03-6825-3051

○メール：support@wifi-ch.net

○URL：http://www.wifi-ch.net/

-----